
## ATOЛ Drive X® Руководство по эксплуатации. Для водителя











появления символа Ш, нажмите «**ОК**».









После выбора ручного ввода деятельности, на экране появится дата и время (+1)минута) последнего извлечения карты (слева). Справа появится дата и время помощи кнопок «▲»/ «▼» перейдите к виду деятельности «Отдых» (⊢) и нажмите «ОК». 07:56 При этом сценарии изменение даты нажмите нужно, несколько раз «ОК». **«▲»/«▼»** Кнопками измените время

установки карты на время начала погрузочно-разгрузочных работ и нажмите «ОК». На экране появится дата и время (+1 минута) последнего введенного вида деятельности (слева) и дата и время установки карты (справа). При помощи кнопок «▲»/«▼» перейдите к виду деятельности «Другая работа» (※) и нажмите «ОК». При данном сценарии изменение даты и времени больше не нужно. Подтвердите сохранение ввода, нажав кнопку «ОК».



















• Закройте крышку отсека так, чтобы свободный конец ленты попал в щель между крышкой печатного отсека и корпусом.

Соблюдение норм управления транспортным средством и отдыха, режимов движения, труда и отдыха может проверить контролер или владелец транспортного средства. Данные о режимах труда и отдыха можно извлечь из тахографа двумя способами:

- считать данные из карт и тахографа (см. п.10);
- произвести распечатку отчетов (см. п. 11).




Образовательная платформа компании ООО «НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДРАЙВА» https://do.atoldrive.ru




накопитель (см. рисунок).
• При выгрузке на USB выполните необходимую навигацию по меню. Данные карты водителя можно

выгрузить без карты контролера/предприятия.

• Данные с карты водителя можно выгрузить при помощи ридера смарт-карт и персонального компьютера.







Символ	Люди	Действия	Режимы работы
	Предприятие		Режим предприятия
	Контролер	Контроль	Режим контроля
⊕	Водитель	Управление	Режим Рабочий
T.	Мастерская	Настройка	Режим настройки
	Изготовитель		
Щ	Транспортное средство		

14. Основные пиктограммы

Символ	Вид деятельности	Символ	Вид деятельности
Ø	Готовность	×	Работа
⊡	Управление		Перерыв
Н	Отдых	ţ.	Нет данных



Вся эксплуатационная документация на доступна на сайте https://atoldrive.ru в разделе поддержка → документация

## АТОЛ Drive X® Руководство по эксплуатации. Для водителя



